Dale Tiffany, Inc.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
Item No: 7560/965

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES:
PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING
TO MINIMIZE DAMAGE.


1. Carefully unpack and lay out the parts as shown in illustration.

2. Place the base (A) onto a smooth surface.
   Screw the threaded rod (B) into the base (A),


3. Adjust the knurl nut on threaded rod.
   This can be used to raise the shade a little if necessary.

4. Place the shade (D) over threaded rod (B).

5. Place the cap (E) over the shade (D) and then tighten with
   the finial (F) securing the shade in place.



Recommended (2) maximum 60WATT Type "A" Bulbs
or (2) maximum 13Watt CFL bulbs. (Bulbs not included).



Cleaning of your lamp.
Unplug lamp, wipe with a damp cloth. Do not use abrasives




Important Safety Instructions
This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad
Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

*SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Made in China **Revision - 04/23/13**

Dale Tiffany, Inc.

INSTRUCIONES DE ASAMBLEA:
Modelo: 7560/965

PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR CONSERVE EL IMPAQUETADO ORIGINAL PARA REDUCIR DAÑOS MINIMO.


1. Cuidadosamente desembale y diseñar las piezas como se muestra en la ilustración.

2. Coloque la base (A) sobre una superficie lisa. Atornille la varilla roscada (B) en la base (A),

3. Ajuste la tuerca moleteado en la varilla roscada.
   Esto se puede utilizar para subir la persiana un poco si es necesario.

4. Coloque la pantalla (D) sobre la varilla roscada (B).

5. Coloque la tapa (E) en la pantalla (D) y apriete con
   el remate (F) que sujetan la pantalla en su lugar.



Recomendado: (2) máximo Tipo 60Watt "A" bulbos
o (2) un máximo de 13Watt bombillas CFL. (Bombillas no incluidas).

Limpieza de lampara

Desenchufe la lámpara, limpiar con un trapo húmedo. No utilice los abrasivos.

Important Safety Instructions
This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad
Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

***Guardar estas instructiones para una referencia futura.**

Hecho en China **Revision – 04/23/13**